

Leverings/montasje betingelser

Laftekledning.

1. Levering/frakt. Det er mottakers plikt i å påse at varene ikke er skadet ved avlesning på byggeplass.
2. Eiendomsforhold. Varene er Laftekledning sin eiendom inntil varene er betalt i sin helhet.
3. Forsikring. Varene er forsikret gjennom transportør inntil de er avlesset byggeplass.

4.Oppbevaring:

- Ved lagring utvendig sørg for at kledningen og ellers alle materialene er godt tildekket.
- Det er en fordel å få behandlet fjæra før montering, eller at fjæra blir behandlet under montering.

5.Innfesting:

- Utvendig brukes skrue 4,5 x 70
- Innvendig brukes en listeskrue 3,2x55 mm.
- Kledningen skal ikke dobbelskrues, men kun en skrue ca 4-5 cm fra nedre kant på hvert bord og hver modul.
- Kledningen skal ikke spikres.
- Skruene skal ikke skrues lengre inn enn at de akkurat bryter treoverflaten.

6.Montasje Lottopanel/Tømmerkledning.

- Ved så store dimensjoner så kan det hende du «noen ganger» må bruke verktøy for å få presset det sammen (for eksempel tappjærn lite brekkjærn.
- Start med heil bord nederst på den ene veggen ,og så fortsetter du med halvbord nederst på neste vegg (annenhver vegg blir da hel/halv) Dette må planlegges før du starter.
- Innvendig hjørner kan kopes i hop med en stikksag/overfres. (samme mal brukes og hvert bord tilpasses). Eller at en firkantlekte 30x30mm monteres før montasje, og kledningen settes imot den.
- 1.Ytterhjørner kan legges bare rett over kledning etter montasje. 2. Eller det lages en for eks en 36x98mm som skrues sammen med 36x135mm og panelet settes i mot den. Ytterhjørne innvendig på samme måte, men da går du ned til 30 mm tykkelse for at taklisten går greit forbi.
- Kledningen settes rett på utlekting (hvis du event mister spikerslaget da så skrues det inn i utv hjørnet.
- Ytterhjørne på Tømmerkledning kan klyves av fjæra og bordet klyves i 2 og settes sammen til et avrundet hjørne.

Laftekledning As Stiklestad alle 1. 7654 Verdal

v/Odin Granheim 48094184